

## LiveTester Plus



Zuverlässiger und schneller Test der Anschlussbelegung und FI/RCD-Auslösefunktion von Steckdoseninstallationen

Rev.0216



- Anschlussstest zur **Erkennung von fehlerhaften Verdrahtungen** in Steckdosen
- Der **PE-Leiter-Fehlerindikator** mit LC-Anzeige signalisiert Fehlerspannungen eindeutig.
- Mit **FI/RCD-Schnelltest** mit 30mA zur Kontrolle der FI/RCD-Fehlerstrom-Auslösefunktion
- **Signalisierung** von Zuständen mit **lebensgefährlichen Phasenspannungen** auf dem Schutzleiter
- Mit Hilfe der Signalleuchten und der LC-Anzeige sowie der Kodierlegende kann der **Zustand der Verdrahtung abgelesen** werden.
- Geeignet für **Standard EU Schutzkontaktsteckdosen** CEE 7/4 Typ F
- **CAT II - 300V**
- Batterieloser Betrieb
- Robustes, handliches Gehäuse

### TECHNISCHE DATEN

**SPANNUNGSBEREICH**  
230 V ± 10%  
Kontakt-Spannungsschwelle < 35 V AC

**FREQUENZBEREICH**  
50 Hz

**ANZEIGE**  
Fehlermode mit 3 Signalleuchten  
LCD PE-Fehlerindikator  
Anzeigeleuchte RCD-Fehler

**FI/RCD-PRÜFUNG**  
Prüfstrom 30mA ± 15%  
Prüfzeit 60 - 300 msek.

**STECKERADAPTER**  
CEE 7/4 Typ F  
(EU Steckdose mit Schutzkontakt)

**ÜBERSpannungskategorie**  
CATII - 300V  
Verschmutzungsgrad 2

**FEUCHTIGKEIT**  
max. 80% relative Luftfeuchte  
(nicht kondensierend)

**SCHUTZART** IP20

**LAGERTEMPERATUR** -10°C ... 70°C

**ARBEITSTEMPERATUR** 0°C ... 40°C

**ABMESSUNGEN**  
76 x 67 x 69 mm (B x H x T)

**GEWICHT** 76 g



Kontaktelektrode

Testfunktion FI/RCD

Kodierlegende zur Auswertung des Messergebnisses



LiveTester Plus

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
90 x 230 x 75 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
LiveTester Plus	083.027A	4 021563 694495	5

