



Hinweis:
Verwendung nur
auf gewachsenem
Boden!



3049 Obstbaumleiter nach DIN 68363

S

- › Anlegeleiter mit geführten Alu-Stützen zur Verwendung bei Ernte- und Pflegearbeiten.
- › Stützen höhenverstellbar. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- › Serienmäßig mit 70 mm langen Alu-Spitzen.
- › Zulässige Belastung 100 kg (1,0 kN).



Tipps für den richtigen Umgang mit der Leiter:

- › Die Obstbaumleiter wird abweichend von anderen Leitern steiler, mit einem Winkel von 75°, angestellt.
- › Bei der freistehenden Verwendung ist der Neigungswinkel der Stützen annähernd gleich dem Leiterteil zu wählen.
- › Bei der Verwendung in Hanglage bedingt diese Forderung, dass die Stützen in ihrer Länge verstellt werden müssen.

Sprossenzahl		12	14
Holm	ca. mm	60	60
Länge	ca. m	3,67	4,23
Standhöhe	ca. m	2,23	2,77
Arbeitshöhe	ca. m	3,73	4,27
Reichhöhe	ca. m	4,23	4,77
Breite	ca. mm	355	355
Gewicht	ca. kg	10,0	11,5
EAN-Code		4019502305670	4019502305687
Best.-Nr.		304912	304914

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Fußspitzen, Best.-Nr. 0054745, siehe auch Seite 193.
- › Ersatzteilset Stützenbügel, Best.-Nr. 0053196, siehe auch Seite 193.
- › Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, siehe auch Seite 193.